

Winbox S1 出厂默认 4 枪 4 倍镜可录制 data.bin 宏手册

使用前请仔细阅读 Winbox S1 新手录制必读手册

一：录制宏功能

- 1、将 winbox S1 更新至对应固件
- 2、将 Winbox S1 与相对应的设备连接好（PC 端、手游外设）
- 3、启用宏（键盘 F5 或者鼠标右键+滚轮下按），再切换好需要录制的枪和倍镜键位
- 4、按一下 Winbox S1 上的 H1 按键（开始录制）
- 5、进行压枪操作，**枪需调至单发模式**
- 6、按一下 Winbox S1 上的 H2 按键（关闭录制）

此时录制完成，开启此键位宏功能后，即可使用用户录制的宏。

实例：录制 M4 枪的 4 倍镜压枪宏

方法一：（此方法暂时不支持手游外设）

- 1：升级 WINBOX S1 并且连接好相关设备，然后按 F5 开启宏功能。
- 2：按一下键盘上的 F5，再按一下 F11，此时切换到 M4 4 倍镜宏卡槽。
- 3：在游戏中打开倍镜，再按一下 H1，开始录制
- 4：进行压枪操作
- 5：按一下 H2，结束录制
- 6：此时卡槽处于 M4 4 倍镜卡位，用户直接按鼠标左键即可实施 M4 4 倍镜压枪操作。如果卡槽处于其他位置，需要切换回录制时的卡槽才能正确使用录制宏。

方法二：（此方法支持手游外设）

1：升级 WINBOX S1 并且连接好相关设备，然后按鼠标右键+按下滚轮键，，开启宏功能。

2：按鼠标右键同时鼠标滚轮向上滑动，切换到 M4 枪

3：按下鼠标滚轮不放并同时鼠标下移，切换到 4 倍镜

4：在游戏中打开倍镜，再按一下 H1，开始录制

5：进行压枪操作，**枪需调至单发模式**

6：按一下 H2，结束录制

7：此时卡槽处于 M4 4 倍镜卡位，用户直接按鼠标左键即可实施 M4 4 倍镜压枪操作。如果卡槽处于其他位置，需要切换回录制时的卡槽才能正确使用录制宏。

注意:

1、若要录制其他宏，则需要先切换到对应宏卡槽，再进行宏录制。所有宏卡槽均可自定义。比如定义 F6 F10 为 AK 4 倍镜或者 F7 F11 为 AK 4 倍镜均可，只要方便用户记忆。

2、用此 4X4 宏工具及录制好的压枪宏，枪械都需要调节至单发模式。

3、使用 Winbox S1 时，必须连接鼠标。

4：鼠标可切换 2 种枪械，4 种倍镜。

5：键盘可切换 4 种枪械，4 种倍镜。

6：H3/H4 加快减慢子弹射速功能过于强大，使用风险自负。