

键盘鼠标全录制 2 枪 4 镜 data.bin 高级宏说明手册

使用前请仔细阅读 Winbox S1 新手录制必读手册

一： 录制键盘鼠标宏功能

- 1、将 winbox S1 更新至键盘鼠标全录制 2 枪 4 镜 data.bin 宏文件
- 2、将 Winbox S1 与相对应的设备连接好（PC 端、手游外设）
- 3、按 F5 启用宏，再切换好需要录制的枪和倍镜键位
- 4、按一下 Winbox S1 上的 H1 按键（开始录制）
- 5、进行键盘鼠标任意操作（枪可以设置为连发，也可以设置为单发。**当设置为单发的时候，需要手动不停的点击鼠标左键开枪**）
- 6、按一下 Winbox S1 上的 H2 按键（停止录制）

此时录制完成， 开启此键位宏功能后，即可使用用户录制的宏。

PS：此录制是从按下 H1 到按下 H2 之间的所有键盘和鼠标操作。因此如果按下 H1 3 秒后再开始录制压枪，则录制效果也同样会等待 3 秒。

实例：录制 M4 枪的 4 倍镜压枪宏同时带左右移动

方法一：

- 1：升级 WINBOX S1 并且连接好相关设备，然后按鼠标右键+滚轮按下，开启宏功能。
- 2：按鼠标右键同时鼠标滚轮上移，切换到 M4 枪

- 3: 按下鼠标滚轮不放并同时鼠标下移, 切换到 4 倍镜
- 4: 在游戏中打开倍镜, 再按一下 H1, 开始录制
- 5: 进行鼠标压枪+键盘移动操作 (**注意枪设置为自动, 如果设置为单发则需要不停的点击鼠标左键**)
- 6: 按一下 H2, 结束录制
- 7: 此时卡槽处于 M4 4 倍镜卡位, 用户直接按鼠标左键即可实施 M4 4 倍镜压枪+移动操作。如果卡槽处于其他位置, 需要切换回录制时的卡槽才能正确使用录制宏。

方法二:

- 1: 升级 WINBOX S1 并且连接好相关设备, 然后按一下滚轮键, 开启宏功能。
- 2: 按一下键盘上的 F5, 再按一下 F11, 此时切换到 M4 4 倍镜宏卡槽。
- 3: 在游戏中打开倍镜, 再按一下 H1, 开始录制
- 4: 进行鼠标压枪+键盘移动操作 (**注意枪设置为自动, 如果设置为单发则需要不停的点击鼠标左键**)
- 5: 按一下 H2, 结束录制
- 6: 此时卡槽处于 M4 4 倍镜卡位, 用户直接按鼠标左键即可实施 M4 4 倍镜压枪+移动操作。如果卡槽处于其他位置, 需要切换回录制时的卡槽才能正确使用录制宏。

PS: 若要录制其他宏, 则需要先切换到对应宏卡槽, 再进行宏录制。所有宏卡槽均可自定义。比如定义 F6 F10 为 AK 4 倍镜或者 F7 F11 为 AK 4 倍镜均可,

只要方便用户记忆。

此固件默认有 8 个宏功能卡槽，每一个卡槽对应一个宏功能，此卡槽可以放官方提供的宏编程，也可以放自行录制的宏编程。